

Tenspocket 150/180 TIG

Stručný návod



Bezpečnosť

Pred prácami so strojom si musíte prečítať a porozumieť všetkým priloženým a online dokumentom, ktoré sú k dispozícii! Tento dokument nepopisuje všetky funkcie stroja. Úplný popis stroja nájdete v návode na obsluhu!

Nastavenia zvárania



Hodnoty nastavenia:

- Dynamika: 0 – 100 | výrobné nastavenie = 20
- Zvárací prúd: TP 150 = 10 – 150 A / TP 180 = 10 – 180 A (STICK), 10 – 220 A (TIG)
- Funkcia Softstart / Hotstart: 30 – 200 % | výrobné nastavenie = 130 %
- Zváranie s impulzným oblúkom: OFF / 0,5 – 990 Hz | výrobné nastavenie = OFF

Dostupné zväracie postupy:

- Zváranie obalovanou elektródou
- Zváranie obalovanou elektródou s celulózovou elektródou
- Zváranie TIG



Návod na obsluhu



<https://manuals.fronius.com/html/4204260207>




Vstup do ponuky Setup



Ponuka Setup
Zváranie obalovanou
elektrodou



Ponuka Setup
Celulózové elektródy



Ponuka Setup
TIG

Zmena parametrov



Pre výber a zmenu parametrov otočte
a stlačte nastavovacie koliesko.

Parametre prevzváranie obalovanou elektrodou

- Ht₁** Doba štartovacieho prúdu: 0,1 – 1,5 sekundy | 0,5 sekundy*
- AS_t** Anti-Stick: ON* / OFF
- St_r** Štartovacia rampa: ON* / OFF
- U_{co}** Napätie odtrhnutia: 25 – 90 V | 45 V*
- FAC** Výrobné nastavenie
- 2nd** Ponuka Setup – úroveň 2

Parametre vponuke Setup – úroveň 2

- SOF** Verzia softvéru
- tS_d** Automatické vypnutie: 5 – 60 minút / OFF*
- FUS** Poistka: 230 V = 10 A, 13 A, 16 A* / 120 V = 15 A, 16 A, 20 A*
- So_t** Doba prevádzky: hodiny, minúty, sekundy
- SA_t** Doba zvárania: hodiny, minúty, sekundy

Parametre prevzváranie TIG

- t_r** Prevádzkový režim: OFF / 2t* / 4t
- 1-5** Štartovací prúd: 1 – 200 % | 50 %*
- 1-2** Štartovací prúd: 1 – 200 % | 50 %*
- 1-E** Koncový prúd: 1 – 100 % | 50 %*
- GP_o** Doba doprúdenia plynu: 0,2 – 25* sekundy
- Citlivosť Comfort Stop:
tS₅ TP150 = OFF / 0,6 – 3,5 V | 1,5 V*
TP180 = OFF / 0,6 – 3,5 V | 1,5 V*
- U_{co}** Napätie odtrhnutia: 10 – 45 V | 35 V*
- tAC** Funkcia stehovania: OFF* / 0,1 – 5,0 sekúnd
- FAC** Výrobné nastavenie
- 2nd** Ponuka Setup – úroveň 2

*výrobné nastavenie