

Tenspocket 150/180 TIG

Lühijuhend



Ohutus

Enne seadmega töötamist tuleb läbi lugeda kõik juurdekuuluvad ja veebis saadaolevad dokumendid ning need endale selgeks teha! Siinses dokumendis ei ole kirjeldatud seadme kõiki olulisemaid funktsioone. Seadme täieliku kirjelduse leiata kasutusjuhendist!

Keevitussätted



Seadistusväärtused:

- ⇒ Dünaamika: 0–100 | tehasesäte = 20
- ⇒ Keevitusvool: TP 150 = 10–150 A / TP 180 = 10–180 A (VARRAS), 10–220 A (TIG)
- ⇒ Sujuvkäivituse/Hotstarti funktsioon: 30–200% | Tehasesäte = 130%
- ⇒ Varraselektroodiga impulsskaarkeevitus: OFF (Väljas) / 0,5–990 Hz | tehasesäte = OFF (Väljas)

Kasutatavad keevitusmeetodid:

- ⇒ Varraselektroodiga keevitamine
- ⇒ CEL-elektroodiga keevitamine
- ⇒ TIG-keevitus



Kasutusjuhend



<https://manuals.fronius.com/html/4204260207>




Setup-menüüsse sisenemine



Setup-menüü
Varraselektroodiga
keevitamine



Setup-menüü
CEL-elektroodid



Setup-menüü
TIG

Keevitusparameetrite muutmine



Parameetrite valimiseks ja muutmiseks
keerake ning vajutage seadistusnuppu.

Varraselektroodiga keevitamise parameetrid

- Ht** Käivitusvoolu kestus: 0,1–1,5 sekundit | 0,5 sekundit*
- AsE** Sujuvkäivitus: On* / OFF
- StE** Käivitusplatvorm: On* / OFF
- Uco** Eemaldamispinge: 25–90 V | 45 V*
- FAC** Tehasesäte
- 2nd** Setup-menüü tase 2

Keevitusparameetrite Setup-menüü tase 2

- SOF** Tarkvara versioon
- tSd** Automaatne väljalülitamine: 5–60 minutit / OFF*
- FUS** Kaitse: 230 V = 10 A, 13 A, 16 A* /
120 V = 15 A, 16 A, 20 A*
- SoE** Talitlusaeg: tunnid, minutid, sekundid
- SAE** Keevitusaaeg: tunnid, minutid, sekundid

TIG-keevituse parameetrid

- tE** Töörežiim: OFF/2t*/4t
- 1-5** Käivitusvool: 1–200% | 50%*
- 1-2** Madalvool: 1–200% | 50%*
- 1-E** Lõppvool: 1–100% | 50%*
- GPo** Gaasi järelvoolu kestus: 0,2–25 sekundit
- Comfort Stop tundlikkus:
CS5 TP150 = OFF / 0,6–3,5 V | 1,5 V*
TP180 = OFF / 0,6–3,5 V | 1,5 V*
- Uco** Eemaldamispinge: 10–45 volti | 35 V*
- tAC** Traageldusfunktsioon: OFF* / 0,1–5,0 sekundit
- FAC** Tehasesäte
- 2nd** Setup-menüü tase 2

*Tehasesäte